



LEGATUS
RGB BT CONTROLLER

Upute

ZNAČAJKE

- * BT 5.0 ultra lagani igrači kontroler
- * Radi kao žičani kad je spojen preko USB Type-C kabla
- * Touchpad (Single touch)
- * RGB LED svjetla s 4 efekta i 8 boja
- * Dvije analogne palice visokog odziva
- * Lagani vibracijski motor - P4 i PC
- * Prednji bijeli LED indikator - uparivanje i punjenje
- * Punjiva ugrađena Li-Ion baterija od 600 mAh
- * USB Type-C kabel za punjenje: 50 cm
- * Senzor pokreta: Ne
- * Audio izlaz: Da
- * Kompatibilan s: P4/P3/PC D-input/Android (6+) igre za iOS (13+)/P4 na P5 konzoli.



STANJE MIROVANJA

Kontroler ulazi u stanje mirovanja ako se ne uspije povezati s P4 konzolom nakon 20 sekundi načina pretraživanja ili nijedan gumb nije pritisnut 6 min ili nema očitog pomicanja 3D analoga tijekom 10 minuta.

Pritiskom na tipku Home kontroler se ponovno aktivira, (izlazi iz stanja mirovanja).

LED INDIKATORI

- * Kada je kontroler spojen na konzolu, LED dioda svijetli bijelo.
- * Način pripravnosti: svijetli bijeli LED.
- * Punjenje tijekom igranja: bijeli LED strepće.
- * Punjenje kontrolera u stanju mirovanja: bijeli LED trepće. Kada se napuni LED se gasi.
- * Odsipavanje kontrolera: bijeli LED je isključen.
- * Bijeli LED indikator će treptati ako se kontroler puni dok je isključen; LED svjetlo se gasi kada je kontroler potpuno napunjen.

BT POVEZIVANJE:

1) P3/P4/P5 Konzola

Prilikom povezivanja s P3/P4/P5 konzolom po prvi put, potrebno je kontroler spojiti Type-C podatkovnim kablom i pritisnuti HOME tipku. Za kasniju upotrebu, trebate samo jednom pritisnuti tipku HOME bijeli LED će polako treperiti, veza je uspješna kada bijeli LED prestaje treptati.

2) Kada se povežete s računalom, otvorite bluetooth na računalu, kliknite za dodavanje novog BT uređaja, a zatim pritisnite HOME+SHARE dok ne vidite naziv uređaja "Wireless Controller", kliknite za povezivanje s kontrolerom. Bijela LED lampica trepće tijekom povezivanja. Kada LED prestane treptati, bežična veza je uspostavljena.

3) Kada se povežete sa sustavom Android, otvorite BT na pametnom telefonu, a zatim pritisnite HOME + SHARE na kontroleru. Potražite "Wireless Controller" na popisu BT uređaja, kliknite za povezivanje s kontrolerom. Bijela LED lampica polako treperi tijekom spajanja. Kada LED prestane treptati, bežična veza je ostvarena. Za kasniju upotrebu, trebate samo jednom pritisnuti tipku HOME, bijela LED lampica će polako treptati, veza je uspostavljena kada bijela LED prestane treptati

ŽIČNA VEZA - PREKO TYPE C KABLA:

Kontroler možete spojiti na P4, P3 konzolu i PC putem kabla. Na PC platformi, možete prebaciti PC način rada sa X-input na D-input pritiskom na tipku HOME 5 sekundi.

KAKO POSTAVITI RGB SVJETLO:

1: Kako uključiti RGB svjetlo?
Pritiskom na L1 i R1 5 sekundi

2: Kako isključiti RGB svjetlo?
Pritiskom na L1 i R1 5 sekundi

3: Koliko načina osvjetljenja postoji?

- Načini osvjetljenja uglavnom su podijeljeni u četiri skupine:
- Način fiksne boje uključujući 8 boja koje su bijela-crvena-narančasta-žuta-zelena-cyan-plava-ljubičasta. Pritiskom na Home + Y gumb za ulazak u ovaj način LED osvjetljenja i odabir između 8 boja
 - Fiksni način izmjene boja uključujući 8 boja koje su bijela-crvena-narančasta-žuta-zelena-cyan-plava-ljubičasta. Pritiskom gumb Home + X za ulazak u ovaj način LED osvjetljenja i promjenu boja koje se izmjenjuju.
 - Način šarenog gradijenta. Pritiskom na gumb Home + A za unesite ovaj način LED osvjetljenja
 - Način rada duginih svjetala. Pritiskom na tipke Home + B za ulazak u ovaj način LED osvjetljenja
- 4: Kada uključite upravljač, zadani RGB način je d.



P4	X	▲	■	Y	L1	R1	L2	R2	SHARE	OPTION	L3	R3	PS	T-PAD
PC-D-Input	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RJEŠAVANJE PROBLEMA:

- Ako veza između uređaja i kontrolera ne uspije, ponovno spojite upravljač kabelom i pokušajte ponovno.
- Ako kontroler ne radi, isključite i ponovno uključite konzolu i ponovno slijedite postupak uputa.

Upozorenja

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama prije korištenja kontrolera.
- Nemojte ga udarati ili bacati.
- Nemojte sami rastavljati, modificirati ili pokušavati popraviti kontroler ili u bilo kojem neovlaštenom servisu.
- Ne spremajte gamepad na vlažno, vruće ili masno mjesto.

