

Návod k obsluze CZ: Nejprve prosím zapněte tlačítko „on/off“ na zadní straně klávesnice.

	Funke	Popis
FN+ESC	;	
FN+1	F1	
FN+2	F2	
FN+3	F3	
FN+4	F4	
FN+5	F5	
FN+6	F6	
FN+7	F7	
FN+8	F8	
FN+9	F9	
FN+0	F10	
FN+ -=%	F11	
FN+ =+ ,	F12	
FN+backspace	DEL	
FN+CTRL_L	Switch ESC to =+ functions to `; to F12	
FN+ESC	ESC	
FN+1	Hudba	
FN+2	Hlasitost -	
FN+3	Hlasitost+	
FN+4	Ztlumit	
FN+5	Zastavit	
FN+6	Předchozí skladba	
FN+7	Přehrát/Pozastavit	
FN+8	Další skladba	
FN+9	Email	
FN+0	Domovská stránka	
FN+ -=%	MŮJ počítač	
FN+ =+ ,	Kalkulačka	
FN+U	prtsc	
FN+I	scrík	
FN+O	pause	
FN+J	Ins	
FN+K	home	
FN+L	pgup	
FN+M	del	
FN+<	end	
FN+>	pgdn	
FN+Z	Pro systém Windows	
FN+X	Pro systém MAC	
FN+TAB	Přepnout barvu podsvícení	V režimu jednoho světelného režimu lze přepínat 8 různých barev
FN+\\	Přepnout světelný efekt	Nastavení cyklu světelných efektů, 22 druhů světelných režimů
FN+↓	Jas-	0%-20%-40%-60%-80%-100%
FN+↑	Jas +	0%-20%-40%-60%-80%-100%
FN+→	Vyšší rychlost	
FN+←	Nižší rychlost	
FN+R	Přepnout na BT zařízení 1 (BT3.0 a 5.0)	Krátké stisknutí, přepnutí na BT, 3s dlouhé stisknutí pro vymazání informací o párování a zahájení připojování nového BT zařízení. Po odpojení bude kontrolka klávesy blikat, po připojení přestane blikat.
FN+T	Přepnout na BT zařízení 2 (BT3.0 a 5.0)	
FN+Y	Přepnout na BT zařízení 3 (BT3.0 a 5.0)	
FN+Q	Přepněte do režimu 2,4 GHz	Krátké stisknutí, přepnutí na Wireless 2.4 GHz mod
FN+E	Přepněte do kabelového režimu	Připojte kabel USB a přepněte do drátového režimu
FN+WIN_L	Zamknout okna	Okna a tlačítka APP nefungují
FN+ENTER	KB všechna světla zhasnou	
FN + Spacebar	Resetovat	Stiskněte dlouze na 3s, dokud nezačne blikat kontrolka, vraťte se do továrního nastavení
FN+W	WASD se posune pomocí ↑ ← ↓ →	

LED indicator; Caps lock: Zelená LED, Win lock: Zelená LED, Nabíjení: Červená, po dokončení nabíjení LED zhasne. Chcete-li znovu spárovat klávesnici s 2,4GHz nano přijímačem, stiskněte a podržte tlačítka „Fn + Q(2.4G) po dobu 3 sekund, dokud podsvícení klávesnice rychle nezačne blikat, poté připojte přijímač k počítači, klávesnice a přijímač se automaticky spárují.

Návod na obsluhu SK: Najprv prosím zapnite tlačidlo „on/off“ na zadnej strane klávesnice.

	Funkce	Popis
FN+ESC	;	
FN+1	F1	
FN+2	F2	
FN+3	F3	
FN+4	F4	
FN+5	F5	
FN+6	F6	
FN+7	F7	
FN+8	F8	
FN+9	F9	
FN+0	F10	
FN+ -=%	F11	
FN+ =+,	F12	
FN+backspace	DEL	
FN+CTRL_L		Switch ESC to =+ functions to `; to F12
FN+ESC	ESC	
FN+1	Hudba	
FN+2	Hlasitosť -	
FN+3	Hlasitosť+	
FN+4	Stmíť	
FN+5	Zastaviť	
FN+6	Predchádzajúca skladba	
FN+7	Prehrať/Pozastaviť	
FN+8	Ďalšia skladba	
FN+9	Email	
FN+0	Domovská stránka	
FN+ -=%	Mój počítač	
FN+ =+,	Kalkulačka	
FN+U	prtsc	
FN+I	scrk	
FN+O	pause	
FN+J	Ins	
FN+K	home	
FN+L	pgup	
FN+M	del	
FN+<	end	
FN+>	pgdn	
FN+Z	Pre systém Windows	
FN+X	Pre systém MAC	
FN+TAB	Prepnúť farbu podsvietenia	V režime jedného svetelného režimu je možné prepínať 7 rôznych farieb
FN+ \	Prepnúť svetelný efekt	Nastavenie cyklu svetelných efektov, 22 druhov svetelných režimov
FN+↓	Jas-	0%-20%-40%-60%-80%-100%
FN+↑	Jas +	0%-20%-40%-60%-80%-100%
FN+→	Vyššia rýchlosť	
FN+←	Nižšia rýchlosť	
FN+R	Prepnúť na BT zariadenie 1 (BT3.0 a 5.0)	Krátke stlačenie, prepnutie na BT, 3s dlhé stlačenie pre vymazanie informácií o párovaní a začatí pripájania nového BT zariadenia. Po odpojení bude kontrolka klávesu blikať, po pripojení prestane blikať.
FN+T	Prepnúť na BT zariadenie 2 (BT3.0 a 5.0)	
FN+Y	Prepnúť na BT zariadenie 3 (BT3.0 a 5.0)	
FN+Q	Prepnite do režimu 2,4 GHz	Krátke stlačenie, prepnutie na Wireless 2.4 GHz mod
FN+E	Prepnite do káblového režimu	Pripojte kábel USB a prepnite do drôtového režimu
FN+WIND_L	Zamknúť okná	Okná a tlačidlá APP nefungujú
FN+ENTER	KB všetky svetlá zhasnú	
FN + Spacebar	Resetovať	Stisknete dlouze na 3s, dokud nezačne blikať kontrolka, vrátíte sa do továrňho nastavení
FN+W	WASD sa posunie pomocou ↑←↓→	

LED indicator; Caps lock: Zelená LED, Win lock: Zelená LED, Nabíjanie: Červená, po dokončení nabíjania LED zhasne
 Ak chcete znova spárovať klávesnicu s 2,4 GHz nano prijímačom, stlačte a podržte tlačidlá „Fn + Q(2,4G) na 3 sekundy, kým podsvietenie klávesnice rýchlo nezačne blikať, potom pripojte prijímač k počítaču, klávesnica a prijímač sa spárujú automaticky.