



Size: 630x200mm  
Die line: \_\_\_\_\_  
Fold line: \_\_\_\_\_




# UPUTSTVO za Tuya Aplikaciju




- Ovaj priručnik služi u informativne svrhe – aplikacija se može razlikovati u najnovijoj verziji.
- Preuzmite aplikaciju Tuya Smart s App Storea ili Google Playa.
- Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g/n  
Frekvencijski raspon: 2.400 – 2.4835 GHz  
Maksimalna RF izlazna snaga: 20 dBm




1. Prijavite se s brojem mobitela i verifikacijskim kodom, te slijedite upute za nastavak.



2. Kliknite "Dodaj uređaj" ili ikonu "+" u gornjem desnom kutu za izbor uređaja.




3. Uključite 2.4G bežičnu mrežu prema uputama iz aplikacije, zatim spojite telefon na 2.4G Wi-Fi.




4. Na stranici "Auto Scan" kliknite "Motorized TV Solution" i nastavite na "Dalje".




5. Kliknite na Wi-Fi mrežu i unesite odgovarajuću lozinku, zatim kliknite "Dalje".




6. Uređaj će biti dodan za 10 do 60 sekundi. Jedinica će emitirati zvučni signal u slučaju uspjeha.




7. Nakon što se uređaj poveća, kliknite "Završeno" kako biste ušli u upravljačku ploču ("remote").  
• Također možete urediti naziv uređaja klikom na ikonu olovke Z.




8. Za korištenje pročitajte Upute za uporabu stakla.  
**Napomena:**  
• Kratkim pritiskom na [OK] / [OK] ili [OK] tipku na uređaju možete spremiti trenutni položaj u memoriju.




9. Dugi pritisak na uređaj u početnom izborniku prekida vezu.




10. Kliknite "me" na dnu ekrana, zatim "Home management".




11. Kliknite "Create a Home"



12. Ispunite podatke o novom domu i spremite.  
**Napomena:**  
Naziv doma je obavezan i može imati najviše 25 znakova.




13. Odaberite Dom koji ste upravo stvorili s popisa.




14. Odaberite opciju "Add Member" kako biste dodali druge korisnike u Dom. Korisnik će primiti obavijest u aplikaciji i moći će upravljati uređajem nakon što prihvati pozivnicu.  
  
Jedan uređaj ne može biti povezan s više korisnika osim putem funkcije "Home Management Function". Prijatelji korisnik mora odobriti uređaj u aplikaciji brzim pritiskom gumba [OK] na daljinskom 5 puta prije nego što se novi korisnik poveća.


## Kontrola preko Amazon Alexa




1. Prvo preuzmite aplikaciju Amazon Alexa s App Storea ili Google Playa. Nakon instalacije, vratite se u aplikaciju Tuya, kliknite na "me" u donjem desnom kutu, pa zatim na "Alexa".



2. Kliknite "Sign in with Amazon".



3. Kliknite "LINK" za početak procesa povezivanja.




3. Nakon što je povezivanje završeno, možete započeti s upravljanjem TV stakla putem Amazon Alexa.

### Amazon Alexa Glasovne naredbe


(Podržani su samo engleski i njemački jezik)

Naredba	Glasovna naredba na engleskom	Glasovna naredba na njemačkom
Pomak prema gore	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Pomak prema dolje	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Zaustavi	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Spremi trenutni položaj kao Memorija 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Spremi trenutni položaj kao Memorija 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Spremi trenutni položaj kao Memorija 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Idi na Memoriju 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Idi na Memoriju 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Idi na Memoriju 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Idi na početni položaj	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.


## Kontrola preko Google Home




1. Prvo preuzmite aplikaciju Google Home s App Storea ili Google Playa. Nakon instalacije, vratite se u aplikaciju Tuya, kliknite na "me" u donjem desnom kutu, pa na "Google Assistant".



2. Kliknite "Link with Google Assistant" da biste otvorili aplikaciju Google Home.



3. Kliknite "Continue" za povratak u aplikaciju Tuya.



4. Kliknite "Agree and link" za povratak u Google Home aplikaciju. Nakon povezivanja, možete započeti s upravljanjem nosača TV-a putem Google Home-a.

### Google Home Glasovne naredbe

(Podržani su samo engleski i njemački jezik)

Naredba	Glasovna naredba na engleskom	Glasovna naredba na njemačkom
Pomak prema gore	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Pomak prema dolje	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Zaustavi	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Spremi trenutni položaj kao Memorija 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Spremi trenutni položaj kao Memorija 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Spremi trenutni položaj kao Memorija 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Idi na Memoriju 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Idi na Memoriju 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Idi na Memoriju 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Idi na početni položaj	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.