

VAŽNO:

Proizvod se napaja električnom energijom. Kako biste izbjegli opekline, požar ili strujni udar, pažljivo pročitajte ove upute. Nepažljivo čitanje, pogrešno razumijevanje ili nepridržavanje uputa može rezultirati ozbiljnim ozljedama, oštećenjem opreme ili gubitkom jamstva. Ako imate bilo kakva pitanja ili vam je potrebna pomoć, obratite se mjestu gdje ste kupili proizvod.

Upute o sigurnosti i upozorenja

- Provjerite je li površina za montažu dovoljno čvrsta da podnese težinu nosača i uređaja.
- **NE PRELAZITE NAZNAČENU NOSIVOST.**
- Uvijek koristite pomoć drugog čovjeka ili mehaničko sredstvo za podizanje kako biste osigurali sigurnost pri postavljanju.
- Vijci trebaju biti čvrsto zategnuti, ali ne pretjerano – prevelika sila može oštetiti dijelove ili uzrokovati kvar.
- Držite djecu podalje od pokretnih dijelova kada se proizvod koristi.
- Ne penjte se na nosač. Nemojte na njega vješati predmete, penjati se ili ga gurati.
- Ne pokušavajte modificirati konstrukciju ili komponente proizvoda, posebno ako pokrovne jedinice i kontrolna ploča nisu dopušteni za otvaranje.
- Držite sve male dijelove dalje od djece – postoji opasnost od gutanja. Ovaj proizvod nije namijenjen djeci niti ga ona smiju koristiti bez nadzora odraslih.
- Redovito provjeravajte je li proizvod siguran za upotrebu (najmanje jednom u tri mjeseca).

Ostala upozorenja


Ne čistite proizvod vodom dok je još priključen na napajanje.



Ne rastavljajte ili zamjenjujte komponente dok je uređaj pod naponom.



Nikada ne koristite sustav s oštećenim kabelom ili utikačem.



Ne koristite sustav u vlažnim uvjetima ili ako je bilo koji električni dio došao u kontakt s tekućinama.



Ako kontrolna jedinica proizvodi neuobičajeni zvuk ili miris, odmah isključite glavno napajanje.



Odlaganje otpada

Proizvodi s ovim oznakama ne smiju se odlagati s kućnim otpadom unutar EU. Kako bi se spriječili negativni utjecaji na okoliš i zdravlje, potrebno ih je reciklirati na odgovarajući način.

Koristite lokalni centar za reciklažu ili se obratite prodavaču kako biste vratili korišteni uređaj.



LARGE SMART ELECTRIC TV CEILING MOUNT


for Flat & Pitched Ceilings


CPLB-M0748

 VESA Compatible
 200x100 200x200 300x200
 400x200 300x300 400x300
 600x200 400x400 600x300
 600x400 800x400

86"
 MAX
 FLAT/CURVED

45kg
 (99lbs)
 RATED




1

Napomena
 Spojite nosač (A) na izvor napajanja koristeći naponski kabel (J). Slijedite upute za korištenje daljinskog upravljača kako biste rasklopili nosač, zatim odspojite napajanje.

2a **UPOZORENJE:**

- Korisnici su odgovorni za osiguravanje odgovarajuće potpore kod posebnih montažnih situacija.
- Proizvođač mora potvrditi da površina za montažu može sigurno podnijeti težinu nosača, TV-a i svih komponenti.

2b

3

4

Otpustite vijke ali ih nemojte otpustiti kroz.

Odvijte vijke kroz